

EDSWG:

SLO NAVODILA ZA UPORABO

1.) VPIS ODDAJNIKA V SPREJEMNIK:

- pritisnemo tipko na sprejemniku,
- pritisnemo tipke na oddajniku EDSWG 1,1 in drži tipko A, toliko časa, da se vpiše v sprejemnik (podobno, kot bi vpisali ostale NICE -ove oddajnike).

2.) **Oddajnik EDSWG** zapusti tovarno z tremi prednastavljenimi varnostnimi gesli, vsak v paru z tipkami A, B, C.

Gesla so naslednja:

A – 11

B – 22

C – 33

Vse tipkovnice EDSWG imajo iste tovarniške nastavitve gesel, zato jih je priporočljivo zamenjati. Zelo pomembno je, da geslo vnesemo pravilno. Če naredimo napako pri vpisu gesla, moramo takoj pritisniti tipko (odvisno od para): A, B ali C. (A – 11, B – 22, ali C – 33) in počakati signal napake 5 piskov. Potem lahko ponovno vnesemo geslo.

3.) ZAMENJAVA GESLA:

Tipka A:

Pritisnemo in držimo tipko „0“, kratko pritisnemo tipko A in nato spustimo tipko „0“.

Vnesemo geslo 1; 1; (dvakrat tipko 1), pritisnemo in spustimo tipko A. Vpišemo novo geslo:

Primer: 001234, pritisnemo in spustimo tipko A. Ponovno vpišemo 001234 in pritisnemo A.

Oddajnik odda 3 piske, kar pomeni, da je bilo geslo shranjeno v spomin (z tremi piski nam pove, da je sprememba uspela.

4.) POMEN PISKOV:

- KRATEK PISK: potrjuje pritisk tipke.
- DOLGI PISK: potrjuje samodejni izhod po 6 sekundah neaktivnosti.
- 3 DOLGI PISKI: potrjujejo uspešno programiranje (vnos v spomin); 4.1 – 4.2 – 4.3 pri zamenjavi gesel.
- 5 KRATKIH PISKOV: pomeni, da ni bilo uspešno shranjevanje v spomin, in da je prišlo do napačnega vnosa podatkov. Navedenih v pog. 4.1 – 4.2 – 4.3.